

KIT de récupération de cire

Ce Kit contient :

- Une cuvette de 7 L (pour la récupération des morceaux de cire),
- Une casserole environ 5 L à trouver !!!,
- Un poêlon de 1 L à trouver !!!,
- Un filtre à grosses mailles diamètre 15 cm à trouver !!!,
- Une cuillère, une fourchette et un couteau,
- Un moule à cake métallique (pente pour démoulage) à trouver !!!,
- Des récipients métalliques coniques à trouver !!!...

Recommandation d'usage :

- ✓ Mettre 1 à 3 cm d'eau dans la casserole, puis chauffer les déchets de cire,
- ✓ Pour la première fonte de cire, filtrer et couler dans un moule conique ou avec pente de démoulage (avec 1 ou 2 cm d'eau). Une fois refroidie, démouler la cire et décrasser le bas de la cire. Une fois le filtre partiellement refroidi, le nettoyer (couteau ...),
- ✓ Pour la deuxième fonte, verser le haut de la cire liquide dans un moule propre contenant 1 cm d'eau « chaude » (pour que le fond reste plat). Ne pas verser toute la cire dans le moule propre. Verser le reste de cire avec l'eau et déchets dans un récipient banal (contenant un peu d'eau). Une fois refroidi, nettoyer le bas du petit bloc de cire obtenu.